Panasonic

取扱説明書

住宅用照明器具（ポーチライト）

保管用

施工説明付き



品番 HEW6144E

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用まえに「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■器具を改造したり、部品交換をしない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

■アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下による破損のおそれがあります。

禁止

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

必ず守る

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

必ず守る

■本体の取り外しは工事店、電器店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

必ず守る

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

接触禁止

使用上のご注意

●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
●低誘虫の効果は、虫の種類（すう光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がないなど）によって異なります。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

■ 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る　取り付けに不備があると、火災･感電･落下によるけがのおそれがあります。

■ タイル面など取付面に凹凸がある場合はすき間を埋める



必ず守る　本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■ 交流100ボルトで使用する

必ず守る　過電圧を加えると過熱し、火災･感電のおそれがあります。

■ 接地工事は、電気設備の技術基準に従い確実に行う

必ず守る　接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。

■ 指定以外の場所に取り付けない

火災･感電･落下によるけがのおそれがあります。

禁止
- ●天井面・据置き
- ●浴室などの湿気の多い場所
- ●補強のない薄い場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ●取付面が取付板より小さい場所

●この器具は防雨型、壁面取付専用です。

■ 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差込む

必ず守る　差込みが不完全な場合、感電のおそれがあります。

⚠ 注意

禁止

■ 温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。
●ガス機器やその排気筒の上に取り付けないでください。

■ 他の調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると火災の原因となることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

取付場所について

●壁面取付の場合
天井面から20cm以上離して取り付けてください。

指定距離より近いとランプ交換の際、作業ができなくなります。



各部のなまえと取り付けかた



取り付けの前に

●取付ネジ(2本)をゆるめて本体カバーを取り外す

1 取付方向表示にしたがい付属の木ネジ（2本）で本体を取り付ける

●取付ピッチ：66.7mm，83.5mm

2 端子台に電源線を接続する

①電源線を右図のように加工する



②電源線を端子台に差し込む



ポリエチレン系絶縁体を使用した、EM（エコマテリアル）ケーブルをご使用の場合は、表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。

③接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行う

3 ソケットにランプを取り付ける

4 取付ネジ（2本）で本体カバーを取り付ける

●本体カバーを本体に引っ掛ける
●取付ネジ（2本）で本体に確実に取り付ける

電源線の取外しについて

電源線を外す場合は、マイナスドライバーの先端を解除穴に差込み、線を引き抜いてください。



ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●ランプが黒化して明るさが低下する、点滅を繰り返す、点灯しなくなるとランプの寿命です。
●パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。（各部のなまえと取り付けかた参照）

白熱灯ランプは使用できません。

間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

●ランプの交換方法は「各部のなまえと取り付けかた」の手順 3 、4 を参照してください。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

●明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
●アルカリ系洗剤は、使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50／60Hz共用	11W	D15形パルックボールプレミア蛍光灯（E17）

・D15形パルックボールスパイラル蛍光灯（E17）も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
保証書が必要な場合は、お買い上げの販売店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名品番、お買い上げ日、故障の状況（できるだけ具体的に）ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センターにお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

HEW6144-T3A1
N0408-011008